

ISTRUZIONI TELECOMANDO DIGITALE PRO D99954226-ASSY **DOLPHIN MAYTRONICS**

Il telecomando offre due modalità operative – la modalità automatica e la modalità di controllo manuale della direzione.

In modalità automatica, tutti i parametri relativi alla pulizia possono essere modificati.

In modalità direzione manuale, la direzione del robot di pulizia della piscina può essere controllata manualmente.



MODALITA' DI CONTROLLO MANUALE DELLA DIREZIONE

1. Premere una volta il pulsante ON/OFF - Il telecomando avvia il robot in modalità di controllo manuale della direzione.
2. Per controllare manualmente la direzione del robot, utilizzare le frecce di controllo della direzione (come illustrato nella figura a destra).
3. Per uscire dalla modalità di controllo manuale della direzione, premere UNA SOLA VOLTA il pulsante di selezione della modalità Manuale / Automatica.

IMPOSTAZIONE DELLA MODALITA' AUTOMATICA DI FUNZIONAMENTO

Premere prima il pulsante di selezione della modalità Manuale / Automatica, poi eseguire le impostazioni secondo la tabella che segue:

**Indicatore del ciclo di pulizia**

Questo determina la durata del ciclo di pulizia. Il telecomando consente di scegliere tra le opzioni seguenti.

**Veloce**

Ciclo della durata di 2 ore

**Efficiente
(Impostazione predefinita)**

Ciclo della durata di 3 ore per uso quotidiano

**Extra**

Ciclo della durata di 4 ore

**Indicatore del tempo in cui l'avvio è posticipato**

Questo stabilisce quando il robot per la pulizia della piscina viene attivato. L'avvio posticipato consente allo sporco di depositarsi sul fondo della piscina.



Avvio immediato
(Impostazione predefinita)



Un'ora di ritardo



Due ore di ritardo

**Indicatore del modo di pulizia**

Consente di scegliere tra i seguenti modi di pulizia.

**Standard**

Pulizia di fondale e pareti
(Impostazione predefinita)

**Ultra-pulito**

Maggiore suzione e movimento più lento.
(fondale e pareti)

**Solo fondale**

Pulizia di soli fondale ed angoli

**Solo pareti**

Pulizia di sole pareti e linea di livello dell'acqua

NOTE:

1. Quando è selezionato il ciclo veloce di pulizia il robot non sale sulle pareti della piscina.
2. Dopo 2 minuti, se non viene premuto alcun pulsante, il telecomando si spegne ed il robot continua a funzionare in base alle impostazioni selezionate in precedenza.
3. Quando termina il ciclo nei modi di pulizia "Ultra-pulito" e "Solo pareti", il robot ritorna alle impostazioni predefinite.