













1 DIN 7985 A2 M5x35  x 2

2 DIN 127B A2 M5  x 2

3 DIN 1587 A2 M5  x 2

4 WN 1412 A2 KA50X16  x 6



Guida rapida

Dolphin M400

Vi ringraziamo per aver acquistato un pulitore per piscina di Maytronics.

Il pulitore per piscina di Maytronics fornisce una tecnologia di pulizia avanzata, prestazioni di lunga durata e facile manutenzione. Voi e la vostra famiglia potrete nuotare liberamente, sicuri che la vostra piscina sia veramente pulita.



Precauzioni e Avvertenze

- Usate soltanto l'alimentatore elettrico originariamente fornito.
- Non utilizzare una prolunga in nessun caso.
- Assicuratevi che la presa elettrica sia protetta da un interruttore differenziale o da un interruttore termico.
- Non tenete l'alimentatore elettrico in acqua.
- Non entrate in piscina mentre il pulitore è in funzione.
- Staccate l'alimentatore elettrico prima di effettuare la manutenzione.
- Non estrarre il pulitore dalla piscina tirandolo per il cavo.
- Usate il pulitore soltanto quando l'acqua è nelle seguenti condizioni: Cloro Massimo 4 ppm; pH 7.0 - 7.8; Temperatura 6 -34°C (43-93°F); NaCl Massimo = 5000 ppm.
- Scheda Tecnica:
Protezione del motore: Codice IP 68
Profondità minima: 0.80 m/2.6 ft
Profondità massima: 5 m/16.4 ft

Consigli utili

- Durante l'uso, l'alimentatore deve essere collocato all'ombra.
- Se Dolphin è dotato di spazzole combinate o Kanebo, premere cautamente le spazzole finché sono impregnate d'acqua.
- Liberare la minima lunghezza di cavo necessaria per assicurare la copertura di ogni punto della piscina. Lasciare il cavo in eccesso arrotolato al di fuori della piscina.
- Dopo ogni ciclo di pulizia, lavare il sacchetto filtro o la cartuccia. Un sacchetto filtro intasato riduce l'efficienza di scansione e di pulizia.
- Estrarre il pulitore dall'acqua, raddrizzare il cavo e lasciarlo al sole per alcune ore.
- Depositare il robot di pulizia della piscina all'ombra sul suo carrello Caddy. Se non si possiede il carrello, posarlo a testa in giù.



99991049

Per la registrazione on-line garanzia del prodotto:
registration.maytronics.com




Per un manuale dettagliato (compresi i video):
manuals.maytronics.com/99991049




Robot operazione


Installazione



Nella piscina




Azionamento




Il robot inizierà a lavorare per un ciclo di pulizia completo. Alla fine del ciclo, automaticamente si spegne.

Fuori dalla piscina



Pulizia del filtro




Conservazione

- 9 Avvolgere il cavo e conservare in un luogo fresco e asciutto sul Caddy. NON conservare il robot all'esposizione diretta dei raggi solari, vicino a eccessive fonti di calore o al gelo.

Alimentazione digitale

- Input - 100-250 AC Volts
- 50-60 Hertz
- 180 Watt
- Output - <30 VDC
- IP 54

Pulsante ON/OFF



Timer settimanale

Quando l'alimentatore elettrico è acceso, i tre LED si accendono ad intermittenza per 5 secondi. Questo punto, premendo il tasto SELECT si può scegliere un programma di pulizia settimanale per la prossima settimana.

Nota bene! – Il robot inizierà sempre a funzionare dopo l'impostazione.

LED 1 – Il robot eseguirà automaticamente un intero ciclo ogni giorno = 7 volte alla settimana.

LED 2 – Il robot eseguirà automaticamente un intero ciclo ogni secondo giorno = 3 volte alla settimana.

LED 3 – Il robot eseguirà automaticamente un intero ciclo ogni tre giorni = 2 volte alla settimana.

Se non si preme alcun tasto durante i primi 5 secondi dopo che l'alimentatore elettrico è stato acceso il robot eseguirà solo un ciclo di pulizia.

Quando il robot funziona in modalità timer settimanale il LED si accende costantemente ad intermittenza tra i cicli. Alla fine della settimana l'alimentatore elettrico si spegne automaticamente.

È necessario riprogrammare il robot.

App di MyDolphin™ per Smartphone RCU

È possibile usare l'app di MyDolphin™ per manovrare a mano il proprio Dolphin in aree e angoli specifici della piscina, trascinando la maniglia nelle direzioni desiderate. In questo modo, è possibile pulire velocemente e efficientemente punti difficili da raggiungere.



Azionamento Iniziale

1. Accertarsi che l'alimentazione del Dolphin sia collegata al pulitore di piscina Dolphin e a una presa elettrica, e che il robot Dolphin sia nella piscina. Al momento dell'azionamento iniziale, eseguirà la sequenza diagnostica autonoma del sistema.
2. Accertarsi che Bluetooth® sia attivo sullo smartphone e scaricare e attivare l'app di MyDolphin™. Quando scaricata, l'app cerca e visualizza il numero di serie del robot Dolphin più vicino.
3. Cliccare sul numero di serie di Dolphin visualizzato sullo schermo.
4. Registrarsi inserendo l'indirizzo email e creando una password. Lo smartphone completerà allora la sequenza di abbinamento Bluetooth®.



dolphinpoolrobot.com/mydolphin-app-ios



dolphinpoolrobot.com/mydolphin-app-android



Per un manuale dettagliato (compresi i video):
manuals.maytronics.com/99991049

